

INGCO

COMPRESSOR-AUTO

EN Auto Air Compressor



AAC1408

www.ingco.com



AVISO!

Leia atentamente este manual, certifique-se de que entende todas as instruções. Depois de o ler guarde num local seguro para que o possa consultar ou fornecer a futuros utilizadores.

- O incumprimento das instruções aqui indicadas poderá resultar num incêndio e ou choques elétricos com ferimentos graves ou até morte. Caso não conheça o funcionamento desta ferramenta ou não tenha experiência suficiente para a usar, deve procurar ajuda junto de um especialista de forma a poder aprender a manusear a mesma.



NÃO DEITE NO CONTENTOR DO LIXO! Não deite este produto no contentor do lixo. Deposite apenas num local apropriado para reciclar o produto e ajudar a preservar o meio ambiente. Contacte as autoridades locais para que o possam informar dos locais onde se poderá dirigir.

ATENÇÃO!

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o produto em segurança.

1 | ÁREA DE USO.

- A.** Utilize em locais limpos e bem iluminados.
- B.** Não ligue em locais susceptíveis a ocorrer explosões, na presença de gases, poeiras e ou líquidos inflamáveis.
- C.** Use o bom senso e crie um perímetro de segurança quando estiver a usar este produto. Mantenha todas as pessoas que estejam a observar a uma distância que permita a sua segurança em caso de acidente. Mantenha os animais longe da sua área de trabalho devido à sua imprevisibilidade.

2 | DICAS E PRECAUÇÕES.

- A.** Para obter o melhor desempenho do compressor quando o ligar à bateria mantenha o motor a trabalhar durante todo o processo.
- B.** Ligue o cabo de alimentação do compressor diretamente à bateria do veículo e de seguida ligue a cabeça / ponta da mangueira à válvula do pneu do seu veículo.
- C.** Para ligar o compressor coloque o botão interruptor na posição "I" (ligado).

D. Quando o manómetro indicar a pressão do pneu que pretende retire a mangueira do pneu e coloque o botão interruptor na posição "O" (desligado).

Antes de encher o um pneu deve informar-se sobre a quantidade necessária de ar para o mesmo.

E. Este produto não precisa de lubrificação adicional por parte do utilizador.

F. Depois de utilizar este compressor, coloque sempre o botão na posição "O" (desligado) e espere que arrefeça antes do o guardar. De seguida escolha um local seco, plano e arejado fora do alcance de crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para o manusear em segurança.

G. Quando usar o compressor noutros tipo de suportes como pneus de bicicleta, bolas, barcos ou outros insufláveis tenha em atenção que deve adaptar a ponta da mangueira de as à válvula do suporte.

3 | OPERAÇÃO.

- A.** Ligue a máquina à corrente elétrica.
- B.** Tem à sua disposição um conjunto de bocais, escolha o bocal adequado à peça a encher.
- C.** Aperte o bocal na peça e ligue o interruptor. Quando estiver cheia, desligue o compressor.

ESPECIFICAÇÕES**AAC1408**

Voltagem: DC 12V

Corrente nominal: 10A

Taxa de fluxo: 35L/min

Pressão máxima: 140Psi